


※ ■ はスイッチをONにした状態を表します。

*1 循環方向は、OFFのとき時計回り（赤→オレンジ→黄→緑→青→藍→紫）、ONのとき反時計回りとなります。*2 ここでの「黒」は消灯している状態のことを言います。*3 色変化率は、色の変化の度合いです。スペクトル周囲の百分率で示されます。


ディップスイッチ設定表 for Synchronizer, Multi Synchronizer

カラーライティング効果設定ガイド

カラーキネティクス専用コントローラー、SynchronizerやMulti Synchronizerでは、12個のON/OFFスイッチで構成される「ディップスイッチ」を使って、演出パターンを設定を行います。



MULTI SYNCHRONIZER
マルチシンクロナイザー (CON-SYN-02)



ディップスイッチ
10～12で、演出パターンを設定


ディップスイッチ
1～9で、色味の調整やスピードなどの、効果の詳細を設定

演出パターンの種類と設定の仕方は、裏面を参照してください。

ディップスイッチ設定表 for iColor Cove NXT

アドレス設定表

iColor Cove NXTでは、
灯具本体裏面のディップスイッチでライトアドレスを設定します。



カラーキネティクス専用コントローラーを使用する場合のライトアドレス（最大170アドレスまでの設定が可能です。）
DMX512での対応チャンネル（カラーキネティクスのライトでは、1灯のライトに3チャンネルを使用しています。）

LIGHT NO.	DMX CHAN- NEL NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1												
2	4												
3	7												
4	10												
5	13												
6	16												
7	19												
8	22												
9	25												
10	28												
11	31												
12	34												
13	37												
14	40												
15	43												
16	46												
17	49												
18	52												
19	55												
20	58												
21	61												
22	64												
23	67												
24	70												
25	73												
26	76												
27	79												
28	82												
29	85												
30	88												
31	91												
32	94												
33	97												
34	100												
35	103												
36	106												
37	109												
38	112												
39	115												
40	118												
41	121												
42	124												
43	127												
44	130												
45	133												
46	136												
47	139												
48	142												
49	145												
50	148												
51	151												
52	154												
53	157												
54	160												
55	163												
56	166												
57	169												

LIGHT NO.	DMX CHAN- NEL NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	172												
59	175												
60	178												
61	181												
62	184												
63	187												
64	190												
65	193												
66	196												
67	199												
68	202												
69	205												
70	208												
71	211												
72	214												
73	217												
74	220												
75	223												
76	226												
77	229												
78	232												
79	235												
80	238												
81	241												
82	244												
83	247												
84	250												
85	253												
86	256												
87	259												
88	262												
89	265												
90	268												
91	271												
92	274												
93	277												
94	280												
95	283												
96	286												
97	289												
98	292												
99	295												
100	298												
101	301												
102	304												
103	307												
104	310												
105	313												
106	316												
107	319												
108	322												
109	325												
110	328												
111	331												
112	334												
113	337												
114	340												

LIGHT NO.	DMX CHAN- NEL NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	343												
116	346												
117	349												
118	352												
119	355												
120	358												
121	361												
122	364												
123	367												
124	370												
125	373												
126	376												
127	379												
128	382												
129	385												
130	388												
131	391												
132	394												
133	397												
134	400												
135	403												
136	406												
137	409												
138	412												
139	415												
140	418												
141	421												
142	424												
143	427												
144	430												
145	433												
146	436												
147	439												
148	442												
149	445												
150	448												
151	451												
152	454												
153	457												
154	460												
155	463												
156	466												
157	469												
158	472												
159	475												
160	478												
161	481												
162	484												
163	487												
164	490												
165	493												
166	496												
167	499												
168	502												
169	505												
170	508												